

INSTRUKCJA MONTAŻU

UNIWERSALNEJ LAMPY OSTRZEGAWCZEJ Z ANTENĄ



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA

- Łatwa instalacja
- Uniwersalne napięcie zasilania 12-265V AC/DC
- Jasne źródło światła LED
- Antena dopasowane do częstotliwości 433,92 MHz

Przed instalacją **zapoznaj się z poniższą instrukcją montażu**. Podłączenie urządzenia **wykonuj zawsze na odłączonym napięciu**.

INSTALACJA LAMPY

Krok 1. Odłącz napięcie od urządzenia, do którego będzie podłączona lampa. Odkręć antenę i zdemontuj podstawkę. Jeśli chcesz wybrać **tryb „mrugania”** lampy (dedykowane do urządzeń lub systemów niewyposażonych w elektroniczny przerywacz) **zworka SW1** powinna być zainstalowana. W innym wypadku należy ściągnąć zworkę co powoduje załączenie **trybu stałego świecenia lampy**.

Krok 2. Przygotuj przewody do podłączenia zasilania lampy (w przypadku stosowania anteny należy zadbać także o przewody koncentryczne). Zamontuj uchwyt lampy tak, aby przewody mogły bez problemu wchodzić od strony mocowania uchwytu, a wychodziły przez jeden z dwóch otworów. Później należy przymocować podstawkę lamp za pomocą dołączonych śrub do uchwytu przeprowadzając dodatkowo przez duży otwór przewody.

Krok 3. Podłącz przewód zasilający lampę. W przypadku chęci podłączenia anteny, przewód koncentryczny należy podłączyć zgodnie z rysunkiem widocznym przy złączu ANT.

Krok 4. Załóż klosz z elektroniką i przymocuj antenę do podstawki.

UWAGI:

- W razie problemów z montażem lub uruchomieniem skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia.

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

- Napięcie urządzenia: **12-265V AC/DC**
- Temperatura pracy: **-20°C ~ +60°C**
- Klasa szczelności: **IP56**
- Częstotliwość: **433,92 MHz**

RYSUNEK INSTALACYJNY

