





## WIDEODOMOFON Z FUNKCJĄ WIFI

# INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

WERSJA 2024.09.23



Dokumentacja ta objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.

# **SPIS TREŚCI**

1)	OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA				
2)	OPIS PRODUKTU	4			
3)	MONTAŻ	6			
	a) SCHEMAT IDEOWY	6			
	b) MONTAŻ KAMERY	7			
	c) MONTAŻ MONITORA	8			
	d) PODŁĄCZENIE ELEKTROZACZEPU	9			
	e) STEROWANIE NAPĘDEM BRAMOWYM	10			
	f) PODŁĄCZENIE KILKU MONITORÓW	10			
4)	OBSŁUGA URZĄDZENIA	11			
5)	OBSŁUGA APLIKACJI	19			
	a) DODAWANIE NOWEGO URZĄDZENIA	19			
	b) UDOSTEPNIANIE URZĄDZENIA	20			
	c) OPIS FUNCJONALNOŚCI	21			
6)	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	22			
7)	DEKLARACJA ZGODNOŚCI	23			



#### **1. OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA**



UWAGA! Niestosowanie się do instrukcji prowadzi do nieprawidłowego montażu, co może grozić uszkodzeniem sprzętu lub zagrożeniem życia użytkownika.



UWAGA! Postępować zgodnie z instrukcją obsługi. Należy zachować instrukcję na czas używania produktu.

1. Przed rozpoczęciem montażu należy dobrze zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi, a także upewnić się czy wszystkie dostarczone komponenty są w stanie pozwalającym na ich instalacje.

2. Produkt nie jest przeznaczony do obsługi przez dzieci, osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych bądź umysłowych czy osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy.

3. Produkt został stworzony i zaprojektowany do użytku tylko w określony sposób. Każde nietypowe użycie może spowodować uszkodzenie urządzenia oraz być źródłem potencjalnego niebezpieczeństwa dla użytkowników.

4. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu należy odciąć zasilanie.

5. W sieci zasilającej instalacji należy we własnym zakresie zadbać o zabezpieczenie zapobiegające przeciążeniom, zapewniające całkowite odłączenie w warunkach określonych przez III kategorię przepięciową.

6. Z produktem należy obchodzić się delikatnie, chroniąc go przed zgnieceniami, uderzeniami, upadkiem lub kontaktem z jakiegokolwiek rodzaju płynami. Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła i nie wystawiać go na działanie otwartego ognia.

7. Użytkownikowi zabrania się podejmowania jakichkolwiek prób naprawy czy innych modyfikacji bez kontaktu z wykwalifikowanym serwisem.

8. Niestosowanie się do instrukcji i uwag w niej zawartych może prowadzić do uszkodzenia urządzenia i utraty gwarancji. W takich przypadkach nie obowiązuje rękojmia za wady materialne.

9. Firma Elektrobim zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

10. Firma Elektrobim nie ponosi odpowiedzialności za szkody płynące z nieprawidłowego użycia wyrobu lub użycia go niezgodnie z przeznaczeniem.



#### 2. OPIS PRODUKTU

Wideomofon ETV-02 został zaprojektowany jako komplet umożliwiający zarządzanie dostępem do posesji. Składa się on z jednostki wewnętrznej (monitora) oraz zewnętrznej (kamery). Użytkownik może za pomocą panelu lub aplikacji wywołać obraz z kamery, otworzyć elektrozamek w furtce lub porozmawiać z gościem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	ETV-02			
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				
ZASILANIE	18VDC			
WYŚWIETLACZ	7" - 1024X600px			
KODOWANIE	H.264			
POŁĄCZENIE WIFI	2.4GHz			
PAMIĘĆ	Karta micro SD max. 128Gb (nie jest dołączona do zestawu)			
POBÓR PRĄDU	Czuwanie ≤1.5W / Praca ≤4W			
JEDNOSTKA Z	EWNĘTRZNA			
KAMERA	2.0 MP CMOS + podświetlenie nocne			
KODOWANIE	H.264			
ZABEZPIECZENIE PRZECIWSABOTAŻOWE	tak			
POBÓR PRĄDU	Czuwanie ≤2.5W / Praca ≤5.5W			
TEMPERATURA PRACY	-25~50°C			
MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ OD JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ (BEZ POE)	80m			





#### Skład zestawu

•

1	Jednostka wewnętrzna - monitor (1 szt.)		2	Jednostka wewnętrzna - kamera (1 szt.)	
3	Zasilacz do monitora (1 szt.)		4	Uchwyt do monitora oraz kamery (1 szt.)	
5	Kołek montażowy i śruba (4 szt.)	8 8 8 8 T T T T	6	Brelok RFID (5 szt.)	
7	Adapter RJ45 (2 szt.)		8	Komplet przewodów przyłączeniowych (1 szt.)	

#### Opis urządzenia





### 3. MONTAŻ

#### Schemat ideowy





#### Montaż kamery

•

Przed przystąpieniem do montażu kamery należy przygotować kabel łączący ją z monitorem. Nie instaluj kamery w miejscach narażonych na bezpośredni kontakt z wodą oraz w miejscach, gdzie kamera może być silnie nasłoneczniona. Zalecana wysokość montażu kamery od podłoża to 1,4m.

Kamerę należy zamontować bezpośrednio do słupka czy muru (rys. 4) lub wykorzystując uchwyt kątowy (rys. 5). W zależności od preferencji, przyłożyć do powierzchni montażowej kamerę lub uchwyt, zaznaczyć punkty montażowe i wykonać otwory. W przypadku słupka murowanego, w miejscu wyjścia przewodu, można wykonać niewielką przestrzeń, aby schować nadmiar przewodów. Następnie należy dokonać odpowiednich połączeń elektrycznych (rys. 6), a nieużywane przewody zabezpieczyć przed zwarciem. Linia Kolejnym krokiem jest przykręcenie kamery, uważając przy tym, aby nie uszkodzić przewodów. W przypadku użycia uchwytu kątowego przykręcić pewnie uchwyt, a następnie kamerę do uchwytu.









#### Montaż monitora

•

Zalecana wysokość montażu monitora mieści się w granicach 45~160cm. Uchwyt montażowy należy zamontować możliwe blisko wyjścia przygotowanej instalacji elektrycznej, następnie odmierzyć i wykonać otwory montażowe. Uchwyt zamontować za pomocą kołków montażowych. W kolejnym kroku dokonać wszelkich potrzebnych połączeń elektrycznych i zawiesić monitor na ścianie za pomocą uchwytu.





#### Podłączenie elektrozaczepu

#### Sposób 1

•

Pierwszy sposób zakłada wykorzystanie zewnętrznego zasilania elektrozaczepu w postaci dodatkowego zasilacza (niedołączony do standardowego zestawu). Jest to najlepszy sposób podłączenia z uwagi na prądy pobierane przez elektrozaczepy. Sposób podłączenia elektrozaczepu za pomocą zewnętrznego zasilania przedstawia rysunek 8. Czas podtrzymania styku ustala się w monitorze - Ustawienia>Furtka>Czas odblok. wyjścia 2(s).



#### Sposób 2

Drugi sposób podłączenia elektrozaczepu (rys. 9) przeznaczony jest dla elektrozamków o poborze prądu mniejszym niż 450mA. Nie wymaga on dodatkowej linii zasilającej prowadzonej do kamery. Czas podtrzymania styku ustala się w monitorze - Ustawienia>Furtka>Czas odblok. wyjścia 3(s).

Symbol aktywacji na ekrar	ie rozmowy	
	+15V	
(3)	GND	Dioda zabezpieczająca 🚺 🛛 📿
		Rys. 9

UWAGA! Jeśli sprzedawca elektrozaczepu nie dołączył do zestawu diody zabezpieczającej należy ją dobrać we własnym zakresie. Montaż diody jest obowiązkowy.



#### Sterowanie napędem bramowym

•

<u>/</u>

Panel wewnętrzny (monitor) posiada osobne wyjście przekaźnikowe do sterowania np. pracą napędu bramowego. W tym celu musimy połączyć monitor z wybranym urządzeniem. Maksymalna odległość przewodu wynosi 50m. Zalecana średnica przewodu 2x 0,5mm<sup>2</sup>. Przykład podłączenia prezentuje rysunek. Szczegółową instrukcję podłączenia danego modelu bramowego powinien dostarczyć sprzedawca/monter napędu. Napęd i inne urządzenia sterowane przekaźnikowo możemy wysterować również z kamery za pomocą przewodów oznaczonych numerem 2 ( jeśli nie są wykorzystane do sterowania furtką).



Uwaga! Firma Elektrobim nie świadczy usługi wsparcia technicznego w podłączeniu napędów innych niż marki Elektrobim.

#### Podłączenie kilku monitorów

Połączenie z zasilaniem Połączenie bez zasilania \$ Monitor 2 Kamera II 8 3 Zasilanie Monitor 1 88 Zasilanie monitora Ļ 3 Naped do bramy 18V Jednostka zewnętrzna 2 Jednostka zewnętrzna 1 14 Elektrozamek >450mA 88 12 12 Elektrozamek <450mA - /2 Rys. 11 Zewnętrzne zasilanie elektrozamka

Przykładowy schemat podłączenia więcej niż jednego monitora przedstawia rysunek 11 oraz 12.





`

#### 4. OBSŁUGA URZĄDZENIA







#### Podgląd

Po naciśnięciu wywołuje spis podłączonych urządzeń (jednostki zewnętrzne lub kamery IP). Aby wyświetlić podgląd należy nacisnąć symbol wybranego urządzenia. W przypadku podłączenia tylko jednego źródła obrazu zostanie ono wyświetlone automatycznie. Powrót do ekranu głównego – (



#### Historia

Po naciśnieciu wywołuje rejestr odebranych ( & ) oraz nieodebranych ( & ) połączeń, a także zdjęcia/nagrania wykonane w trybie wytrycia ruchu (  $\square$  ) oraz powiadomienia w przypadku naruszenia linii sabotażowej (  $\square$  ). Aby usunąć wpis z rejestru nacisnąć (  $\square$  ) i zaakceptować.



0	ري ري	8 [3	j] (77					ଜ	2
	Ū Usu	ıń wszystko							
	4	Wejście1			2	024-09-19 10:39		Ū	
	3	Wejście1			20	024-09-13 08:44		Ū	
	2	Wejście1			2	024-09-13 08:13	Þ	Ū	
	1	Wejście1			2	024-09-13 08:13		Ū	
	3			R N					

Interkom

•

Po naciśnięciu umożliwia połączenie między innymi monitorami podłączonymi do monitora głównego.





Po naciśnieciu umożliwia zmianę parametrów urządzenia.

**Dźwięk** – możliwe włączenie/wyłączenie dźwięków dotykania ekranu, wybór dzwonka wraz z czasem jego trwania oraz głośnością. Regulacji podlega także poziom głośności rozmowy.



Ustawienia 🏠						
🖌 Dźwięk	O Dźwięk					
🕲 Wyświetlacz	Dźwięk dotyku					
🕝 Data i język	O Dzwonek					
	Dzwonek	Dźwięk d	zwonka4	~		
Furtka	Długość dzwonka(s)	10		~		
Kamery IP	O Poziom dźwięku					
Bezpieczeństwo	Głośność dzwonka	₫-	1	⊲+		
(j) Urządzenie	Głośność rozmowy	₫-	2	⊄+		
A DAMA PA	AT ANEN A A	and and a second	100			

Ekran – regulecja poziomu jasnosci oraz czasu podświetlenia ekranu.

•

Ustawienia			企
🕠 Dźwięk	O Jasność		
🙆 Wyświetlacz	ý	U	\$
🕝 Data i język	🔿 Wygaszacz ekranu		
💮 Sieć	Wygaszacz ekranu		
Furtka	Czas rozpoczęcia (s)	60	~
Kamery IP	Czas zakończenia (m)	1	~
Bezpieczeństwo			
(j) Urządzenie			
Car anna As	AT A PARTY AND AND		-



Ustawienia			硷
الله من سنجه المن المن المن المن المن المن المن المن	O Język		
😰 Wyświetlacz	Język	Polski	~
😚 Data i język	O Data i czas		
	Ustaw datę	2024-09-20	>
<b>Furtka</b>	Ustaw czas	09:21	>
Kamery IP	Synchronizacja czasu online		D
Bezpieczeństwo	O Pogoda		
<b>()</b> Urządzenie	Aktualizacja informacji o pogodzie	Aktualizad	cja
CALLANDAL /		ALL DEC	

Data i język – pozwala na wybór jezyka oraz ustawienie czasu, daty i informacji o pogodzie.

•

Sieć – pozwala na wybór sieci WIFI, z którą chcemy się połaczyć.

W celu połączenia się z siecią należy wybrać domową sieć WIFI oraz wprowadzić hasło dostępu. Krok ten jest wymagany w przypadku chęci skorzystania z obsługi wideodomofonu przez aplikację oraz funkcji aktualizacji czasu i pogody.

Ustawienia		습
🕠 Dźwięk	O Ustawienia sieci	
😰 Wyświetlacz	Typ sieci 💿	🛜 o ⊑¶
😚 Data i język	O Dostępne sieci	2/3 >
🚯 Sieć	DIRECT-61-HP M281 LaserJet	(a)
Furtka	TP-LINK_CCC	
Kamery IP	multimedia_16600752	
Bezpieczeństwo	DIRECT-63-HP DeskJet 5820 series	
🛈 Urządzenie	TP-LINK_EF86	
AND		and a second sec

**Furtka** – pozwala na edycję ustawień jednostek zewnętrznych zamontowanych przy wejsciu na posesję. Regulacji podlega wybór trybu nagrywania dzwoniących gości (zdjęcie/wideo) oraz czas uruchomienia wyjść na elektrozaczep w kamerze. Dodatkowo możemy również zarządzać przypisanymi brelokami/kartami RFID oraz włączyć/wyłączyć alarm sabotażowy po rozwarciu przewodów ④.



Ustawienia			습
🕠 Dźwięk	O Ustawienia kamery		
😰 Wyświetlacz	Identyfikacja kamery	Wejście1	~
🚱 Data i język	Tryb rejestrowania	Zdjęcie	~
💮 Sieć	Czas odblok. wyjścia 2 (s)	- 1	14 🕂
Furtka	Czas odblok. wyjścia 3 (s)	-	6 🕂
Kamery IP	Karty dostępu		>
Bezpieczeństwo	Alarm sabotażowy		
(j) Urządzenie	Wersja: DEKCE-ODS-SJDE01_V1.03_	_20240909_R	Aktualizacja
A AND AL PER		and the second second	

`

Aby dodać nowy brelok/kartę RFID(13,56 MHz) należy nacisnąć "Dodaj kartę" i przyłożyć ją do jednostki zewnętrznej. Poprawnie dodany brelok/karta powinien wyświetlić się na liście. System umożliwia usunięcie pojedynczego breloka/karty, usunięcie całej pamięci oraz import pozycji z karty SD.

🕻 Ustawie	enia / Furtka			<u></u>
		Karty dostępu		
Numer	ID karty	Czas utworzenia		
5	774357167	2023-01-01 08:07	Ū	
4	1582845103	2023-01-01 08:07	Ū	🕂 Dodaj kartę
3	2397129903	2023-01-01 08:07	Ū	
2	3197852847	2023-01-01 08:07	Ū	iii Osun wszystkie
1	1041417647	2023-01-01 08:07	Ū	🛃 Import
and the wall	CAN PLAN		A 22	100 miles

**Kamery IP** – pozwala na podłączenie i późniejszy podgląd kamer monitoringu podłączonych do routera WIFI. Kamery muszą spełniać standard ONVIF.



Usta	wienia		企
« <b>J</b> ,,	Dźwięk	O Ustawienia kamer	Q ⊕ @
۲	Wyświetlacz	Camera 1	Ū Ū
3	Data i język		
6	Sieć		
₽	Furtka		
ş,	Kamery IP		
0	Bezpieczeństwo		
í	Urządzenie		
mail 9	CARREN PS	AT ASSAULT A ASSAULT	A

•

**Bezpieczeństwo** – umożliwia edycję trybów pracy, hasła dostępu (domyślne 230901) oraz rejestru alarmów wywołanych po wyzwoleniu czujników podłączonych do monitora.

Ustawienia		습
🕠 Dźwięk	O Ustawienia czujników	
🕲 Wyświetlacz	W domu	<b>&gt;</b>
🕝 Data i język	Poza domem	>
💮 Sieć	Nie przeszkadzać	>
Furtka	O Ustawienia bezpieczeństwa	
Kamery IP	Hasło bezpieczeństwa	>
😯 Bezpieczeństwo	Historia alarmów	>
(j) Urządzenie		
Carl And Carl Man 1984		

**Urządzenie** – dostęp do wyboru numeru podłączonego monitora, czasu w którym monitor jest odblokowany, przywrócenia ustawień domyślnych, resetu oraz aktualizacji urządzenia czy formatowania karty SD. Można tu także nagrać wiadomość głosową (wymagana karta SD), która będzie odtwarzana po naciśnieciu przycisku dzwonka w jednostce zewnętrznej, kiedy urządzenie jest ustawione w trybie wakacyjnym.





## **tuyດ**ື Aplikacja

•

Po naciśnięciu wywołuje okno z kodami QR. Zeskanowanie umożliwia pobranie aplikacji dodanie urządzenia w aplikacji.



## Mrzekaźnik

Naciśnięcie przycisku powoduje wysłanie sygnału do urządzenia podłączonego do wyjścia przekaźnikowego w monitorze np. napędu bramy, co powoduje uruchomienie otwierania/zamykania bramy.



#### Tryb pracy

Urządzenie może pracować w 3 trybach pracy: nie przeszkadzać, poza domem, w domu.



**W domu** – urządzenie działa w standardowym scenariuszu, goście i pozostali użytkownicy mogą wykonywać połączenia za pośrednictwem kamery lub innego monitora.

E

**Poza domem** – po włączeniu opcji wiadomości głosowej (str.17) urządzenie odtworzy dzwoniącemu nagranie i pozwoli nagrać 15 sekudnową wiadomość zwrotną. Nagranie dostępne będzie w zakładce historia. Przy wyłączonej opcji wiadomości głosowej urządzenie działa w standardowym trybie.

Ustawienia					습
🕠 Dźwięk	Zostaw w				
Wyświetlacz	Włącz (wymaga trybu "	<b>~</b> - 1	~		
😚 Data i język	Czas rozpoczęcia wiad	5	+		
Gieć Sieć	Nagraj wiadomość głosową				>
<b>Furtka</b>	Os	Aktu	alizacja		
Kamery IP	(REC)			Forma	atowanie
Bezpieczeństwo	$\bigcirc$	$\mathbf{\circ}$			>
(j) Urządzenie	NIE	ТАК			>
Selar DRYDL A	A A CARACTERISTIC	A Carton and	-	N. 185	

**Nie przeszkadzać** – Dźwięk przychodzącego połączenia na monitorze zostanie wyciszony. Poza tą zmianą urządzenie działa w standardowym trybie.

#### **5. OBSŁUGA APLIKACJI**

#### Dodawanie nowego urządzenia

Aplikację "Tuya Smart" należy pobrać poprzez zeskanowanie kodu QR z monitora lub wyszukanie jej w Sklepie Play lub IOS APP Store. Przed dodaniem urządzenia należy założyć i skonfigurować konto, zgodnie z komunikatami w aplikacji. Następnie upewniamy się, że <u>oba urządzenia podłączone są do tej samej sieci WIFI,</u> <u>która ma aktywny dostęp do internetu</u>. Sieć musi być stabilna, a zasięg obu urządzeń na bardzo dobrym poziomie. Słaba jakość połączenia internetowego może wpłynąć na problemy z dodaniem widodomofonu oraz późniejszą obsługą urządzenia za pomocą aplikacji. W aplikacji naciskamy przycisk Add Device/Dodaj urządzenie. Jeśli oba urządzenia są w tej samej sieci, urządzenie powinno zostać wykryte automatycznie i można je dodać przyciskiem Add/Dodaj. Następnie zmienić nazwę urządzenia wg. własnych potrzeb i nacisnąć Done/Zakończono.Aplikacja może wymagać do poprawnego działania dostępu do m.in. powiadomień, działania w tle oraz lokalizacji. Niewyrażenie zgody na dostęp może spowodować utratę częśći funkcjonalności.



11:26	●【類⊀岸湾"訓	Sal 💷	11:26		©®₩\$\$\$?;	الد: الد	] [	11:26	③ 問 服 考 岸	. © ""
active		•	<	Add D	Device	8		×	Add Device	
			Searching has enter	g for nearby dev red pairing mode	ices. Make sure ye e.	our device		1 device(s) add	led successfully	
	*		Discover	ring devices		Add			Security Camera Added successfully	2
	No devices			Add M	anually					
	Add Device		Electrical		Socket					
			Lighting	Plug (BLE+WI-Fi)	Socket (Wi-Fi)	Socket (Zigbee)				
			Sensors Large Home Appliances	Socket (BLE)	Dualband Plug (2.4GHz&5GHz	Socket (NB-IoT)				
			Appliances Kitchen Appliances	1.1	)					
Home	Scene Smart	Ø Me	Exercise & Health	Socket (other)	Power Strip				Done	

#### Udostępnianie urządzenia

•

Aby udostępnić dostęp do Widodomofonu za pomocą aplikacji dla np. członków rodziny należy wejść w zakładkę Me/Ja, nastepnie wybrać Home managment/Ustawienia. W tym miejscu należy utworzyć wirtualny dom, w którym będzie można przypiąć urządzenia kompatybilne z aplikacją Tuya do różych pokoi. Po wejściu w utworzony dom będzie można zaprosić innych użytkowników do swojego domu lub utworzyć link z zaproszeniem.

11:27 ③ 🕲 🕱 🕏	·■ h." h." \$ \$	11:27 الله 🕲 🕲 🕏 🖄 😤 السة الله الله الله الله الله الله الله الل	11:27	)
	8	< Home Management	Cancel Create a home Sa	
Doris	>	My home >	Home Name* Enter	
		Create a home	Location Set	>
Third-Party Voice Services			Rooms:	
<b>(</b> )	3	Join a home	Living Room	9
XIAODU Tencent Xiaowei	DingDong		Master Bedroom	
습 Home Management	>		Second Bedroom	9
E Message Center	• >		Dining Room	<b>&gt;</b>
			Kitchen	<b>&gt;</b>
⑦ FAQ & Feedback	>		Study Room	9
Home Scene Smart	C Me		Add Room	



#### Opis funkcjonalności

•



Uwaga! Aplikacja Tuya Smart jest dostarczana przez zewnętrznego dostawcę, w związku z czym firma Elektrobim nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępności aplikacji, błędy, niedostępność funkcji ani inne problemy związane z jej działaniem.



### 6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

•

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie	
Brak połączenia między monitorem a kamerą	<ul> <li>Uszkodzony kabel połączeniowy</li> <li>Zbyt duża odległość między</li> <li>kamerą, a monitorem</li> <li>Problemy z zasilaniem kamery</li> <li>lub monitora</li> </ul>	- Sprawdź okablowanie i połączenia - Upewnij się, że oba urządzenia są zasilane	
Brak obrazu na monitorze	- Kamera nie działa poprawnie - Usterka monitora	<ul> <li>Sprawdź zasilanie kamery</li> <li>Sprawdź, czy monitor działa</li> <li>prawidłowo</li> </ul>	
Niska jakość obrazu na monitorze	<ul> <li>Zabrudzenie kamery</li> <li>Problemy z oświetleniem lub ustawieniami obrazu</li> <li>Zbyt duża odległość między kamerą, a monitorem</li> </ul>	<ul> <li>Wyczyść obiektyw kamery</li> <li>Dostosuj ustawienia jasności lub kontrastu w monitorze</li> <li>Sprawdź okablowanie i połączenia</li> </ul>	
Brak powiadomień w aplikacji mobilnej	<ul> <li>Aplikacja nie działa w tle</li> <li>Brak odpowiednich uprawnień</li> </ul>	<ul> <li>Upewnij się, że aplikacja ma odpowiednie uprawnienia</li> <li>Sprawdź ustawienia działania w tle</li> </ul>	
Aplikacja nie wyświetla obrazu z kamery	<ul> <li>Problemy z połączeniem WiFi</li> <li>Aplikacja nie jest</li> <li>zsynchronizowana z urządzeniem</li> </ul>	<ul> <li>Sprawdź połączenie WiFi</li> <li>Zrestartuj aplikację i ponownie</li> <li>skonfiguruj urządzenie</li> </ul>	
Opóźnienia w transmisji obrazu w aplikacji	- Niska prędkość internetu - Problemy z siecią WiFi	- Zrestartuj router - Zmniejsz liczbę urządzeń podłączonych do WiFi	
Brak dźwięku podczas rozmowy	<ul> <li>Wyłączony mikrofon w</li> <li>monitorze lub kamerze</li> <li>Uszkodzenie głośników</li> </ul>	- Sprawdź ustawienia dźwięku na monitorze - Upewnij się, że mikrofon i głośnik są sprawne	
Kamera nie nagrywa obrazu	- Błędna konfiguracja - Brak karty SD lub pamięć zapełniona	<ul> <li>Skonfiguruj poprawnie funkcje</li> <li>Włóż odpowiednią kartę SD</li> <li>Wyczyść pamięć karty SD</li> </ul>	
Aplikacja mobilna nie reaguje na sygnał z wideodomofonu	<ul> <li>Błędna konfiguracja sieci WiFi</li> <li>Zbyt duża odległość</li> <li>wideodomofonu od routera</li> </ul>	<ul> <li>Zresetuj wideodomofon i ponownie skonfiguruj WiFi</li> <li>Zbliż urządzenie do routera</li> </ul>	

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza pozbyć się produktu, jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu elektronicznego lub elektrycznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m. in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów.





#### 7. DEKLARACJA ZGODNOŚCI



